Hewlett Packard Enterprise

Hinzufügen eines Geräts in Insight RS

Klicken Sie unter „Devices by Site“ (Geräte nach Standort) auf **Add Device** (Gerät hinzufügen).



Hinzufügen eines Geräts

Sie können ein einzelnes Gerät erkennen lassen, ohne Ihre Erkennungseinstellungen im Menü „Administrator Settings“ (Administratoreinstellungen) aktualisieren zu müssen. Wenn Sie ein einzelnes Gerät erkennen lassen, verwendet Insight RS die Protokollanmeldeinformationen, die Sie auf der Registerkarte **Discovery** ⟶ **Credentials** (Erkennung ⟶ Anmeldeinformationen) konfiguriert haben. Wenn die ordnungsgemäßen Protokollanmeldeinformationen dem Gerät nicht zugeordnet sind, können Sie die Zuordnung auf der Registerkarte **Device Details** ⟶ **Credentials** (Gerätedetails ⟶ Anmeldeinformationen) ändern.

Aktivieren von Geräten für Insight Remote Support

Wenn ein Gerät für Insight Remote Support aktiviert ist, erfolgen eine Überwachung und Erfassungsvorgänge.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Gerät für Insight Remote Support zu aktivieren:

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Devices** (Geräte).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Device Summary** (Geräte – Übersicht).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte ganz links für die Geräte, die Sie aktivieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Actions** ⟶ **Enable Selected** (Aktionen ⟶ Ausgewählte aktivieren).

© Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für Produkte und Services von Hewlett Packard Enterprise werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. Hewlett Packard Enterprise haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

4AA5-1581DEE, März 2016